

EROS A SOFFITTO - ISTRUZIONI MONTAGGIO

BINARIO PER TENDE A ONDE (WAVE) - INSTALLAZIONE A SOFFITTO



MONTAGGIO A SOFFITTO:

- 1** Forare il soffitto con il trapano (punta Ø 6 circa);
- 2** Inserire il tassello nel foro del soffitto;
- 3** Appoggiare il binario al soffitto facendo combaciare il foro del supporto binario con il tassello;
- 4** Inserire la vite nel supporto del binario. Avvitare.
- 5** Procedere all'applicazione della tenda.